

Stell og vedlikehold av oljet parkett- og heltregulv

Parketten er laget av utvalgte tresorter spesielt tørket og behandlet for å tåle det skandinaviske klimaet. Slike spesialtørkede naturprodukter skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig.

Generelle råd

Sand og vann er det som først og fremst skader parketten, og bør fjernes snarest mulig. Sand riper opp overflaten, og vann kan trenge ned i treverket og misfarge parketten. Bruk beskyttende filtknøtter under stol ben og lignende. Luftfuktigheten i rommet er viktig for velvære både for mennesker og tregulv. Ideell luftfuktighet i rommet er 40 – 60 % RF ved ca. 20°C.

Hvis fuktigheten går under 30 %, er det fare for tørking, oppsprekking og kuling på bordene, kan forekomme. Dette vil gå tilbake når fuktigheten i bygget blir høyere. Hvis dette skjer, anbefales det at man benytter luft fukter i vintermånedene. Hvis fuktigheten overstiger 70 %, kan gulv "heve" seg.

Renhold

Parketten holdes lett ren med støvsuging, tørrmopp eller en fuktet klut. Bruk aldri skurepulver eller vaskemidler tilsatt ammoniakk til renhold av parkett. Det beste er en myk gulvklut og lett såpevann. Vi anbefaler bruk av **Rubio Monocoat Soap** eller **Rubio Monocoat Surface Care** til renhold. (Se bruksanvisning på flasken.) Dette vil være med på å bevare oljen på overflaten av gulvet. Bruk kun en fuktig klut til renhold. La aldri vann eller sand, bli liggende på parketten.

Fjerning av flekker

Flekker bør fjernes umiddelbart. Benytt **Rubio Monocoat Surface Care**.

Vedlikeholdsoljning

For å starte et godt vedlikehold, skal man ha 1 gangs vedlikeholdsoljning 3-5 måneder etter overlevering. Dette for at man raskt skal kunne få en oversikt over hvor de største slitasjeområdene er, og at man ut fra dette kan lage en god og korrekt vedlikeholdsplan for deres gulver.

Dersom gulvene viser tegn til å trekke vann, evt. uttørring, kontakt leverandøren for en nærmere innføring i vedlikeholds metoder.

Skuring og rens av gulv

Skuring og rens er mulig å utføre på oljede gulv, i stede for å slipe parketten. Dette utføres når gulvet begynner å bli skittent, og man ikke klarer å få det rent ved normalt vedlikehold. Dette bør utføres av profesjonelle.

Sliping

Vær oppmerksom på at tidspunktet for sliping er helt avhengig av hvor stor "trafikk" gulvet har blitt utsatt for. Parketten kan slipes flere ganger. Etter sliping og lakkering blir gulvet igjen som nytt. Dette bør overlates til profesjonelle.

Skader

Skulle du være uheldig å få større skader i parketten, er det fullt mulig å bytte ut en lamell eller hele bord. Småskader som riper og hakk kan også på en enkel måte utbedres av fagfolk.

Vår Vedlikeholds avdeling utfører sliping, oljebehandling, lakkering og reparasjon av alle typer parkett- og heltregulv. Kontakt oss på tel 62351000